

1

ใส่ฮาร์ดดิสก์



1.1 นำไขควงขันน็อตทุกมุม เพื่อเปิดฟาล์ง

1.2 วางฮาร์ดดิสก์ให้ตรงช่อง (ตามภาพตัวอย่างครับ)



1.3 พลิกกลับด้าน แล้วขันน็อตให้ตรงจุดฮาร์ดดิสก์

1.4 เสียบสายทั้งสองเส้นให้ตรงช่อง ตามภาพตัวอย่างครับ



2



ใส่เสาที่ตัวกล้องและเสียบปลั๊ก

2.1 นำอะแดปเตอร์มาเสียบที่ช่องเสียบ ให้ครบทั้ง 8 ตัว จากนั้นนำปลั๊กเสียบกับปลั๊กไฟตามจุด ให้ครบทั้ง 8 ตัวเช่นกัน



3

เสียบสายมอนิเตอร์กับกล่อง NVR



3.1 จอใช้ช่องรับสัญญาณภาพ VGA หรือช่องรับ HDMI ก็ได้ครับ
* ให้เสียบอย่างใดอย่างหนึ่ง *

3.2 สายแลน (LAN) เสียบกับกล่องเราเตอร์


3.3 สาย USB เสียบกับเมาส์มีสาย หรือเมาส์ไร้สายก็ได้ครับ

3.4 สาย DC 12V.เสียบกับตัวรับที่ใกล้ที่สุด


4

เช็กอ้พระบบเริ่มต้นอัตโนมัติ


4.1 เมื่อระบบขึ้น Welcome to..... ให้กด Next ครับ




4.2 หัวข้อ Camera Test.... ให้กด Next ต่อได้เลยครับ



4.3 ตั้งเขตเวลา และ ภาษาของระบบเป็นภาษาไทย
- Time Zone : UTC+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
- System Time (ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบันตามนาฬิกา)
- Date Format : รูปแบบการแสดงผลของ วัน/เดือน/ปี
- Time Format : ตั้งเป็น 24 ชั่วโมง
- Language : เลือกภาษาไทย เสร็จแล้วกด Next ครับ




4.4 ระบบต้องการรีสตาร์ทให้กด.....OK




4.5 รอสักครู่...ระบบกำลังรีสตาร์ทครับ




4.6 ตั้งชื่อและรหัสผ่านของระบบ แล้วกด...ต่อไป



4.7 ตั้งค่าตาม-ตอน เพื่อความปลอดภัย (กรณีที่ลืมรหัสผ่าน)
- เลือกส่งข้อมูล OTP ไปยัง แอลพีคชั่น หรืออีเมลก็ได้ครับ เสร็จแล้วกด....ต่อไป



4.8 เลือกรูปแบบการปลดล็อก (คล้ายๆกับปลดล็อกจอโทรศัพท์)




4.9 เมื่อมาถึงหน้านี้หากไม่ต้องการตั้งค่าอะไร
ให้กดต่อไป เสร็จสิ้นการตั้งค่าระบบอัตโนมัติครับ




5 วิธีเชื่อมต่อถูกลองผ่านมือถือ

5.1 คลิ๊กเม้าท์กว่า > เลือก Main Menu



5.2 เลือกหมวด Network



5.3 เปิดแอป icsee > กด add device (+)
> เลือกเมนู From sharing > นำมือถือมาสแกน qr code ครับ




6 การตั้งค่า การบันทึกข้อมูลจากกล้อง

6.1 หัวข้อ Main Menu > เลือก Record Config



6.2 Record Conf.


- Channel : เลือกเฉพาะกล้อง หรือทั้งหมด
 - Legnth : ความยาวไฟล์วิดีโอ / 1 ไฟล์
 - Mode : แนะนำให้เลือก Schedule
 - Week : เลือกเฉพาะกล้อง หรือทั้งหมด
 - Period : เลือกช่วงเวลาการบันทึก
- Regular : บันทึกตามเวลาปกติ
Detect : บันทึกเฉพาะตรวจพบความเคลื่อนไหว
Alarm : ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือน (ไม่แนะนำ)
เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด OK หรือ ตกลง




7 วิธี Format Harddisk

(แนะนำให้ Format Harddisk ก่อนการใช้งานครับ)


7.1 หัวข้อ Advance.... ให้กด HDD info



7.2 เลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ Format
> จากนั้นกด Format Storage



7.3 ป้อนความแจ้งเตือนให้กด OK แล้วรอสักครู่.....



Front Panel key Instruction

Icon	Name	Icon	Name
ESC	Cancel	Menu	Main menu
OK	OK	Direction	Direction
Power	Power Indicator	Rec	Video indicator
Alarm	Alarm indicator	IR	Infrared signal reception

Back Panel Interface Instruction

Icon	Name
DC Power Input	DC Power Input
Power Switch	Power Switch
USB Interface	USB Interface
Internet Interface	Internet Interface
VGA-OUT	VGA-OUT
HD-OUT	HD-OUT
A-out	Audio Frequency Output



Key instruction may provide more than itself, it means that the product doesn't possess all of them, product please in kind prevail.

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ icsee ”
สามารถพินค้นหาได้ใน AppStore/Playstore

