



เช็ก Wi-Fi ในมือถือก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง
ให้เป็นช่องสัญญาณ **2G** หรือ **2.4G** เท่านั้นครับ




2.4G
ใช้ได้



5G
ใช้ไม่ได้

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ icsee ”

สามารถพิมพ์ค้นหาได้ใน AppStore/Playstore



วิธีใส่ SD Card ให้ถูกต้อง (ตัวอย่างตามภาพครับ)
กดลงไปให้มีเสียงดังกริ๊ก...ให้ล็อก



1

เสียบปลั๊กกล้องแล้วรอสักครู่รับ
จนกล้องหยุดหมุน และพูดประโยคนีจบ
System Starting up wait to be configure

**** ถ้ากล้องพูดประโยคนี ให้ข้ามไปทำ
ขั้นตอนที่ 4 ได้เลยครับ ****



2

ใช้ลวดกดปุ่มรีเซ็ตกล้อง
ค้างไว้จนกล้องพูดลงท้ายว่า
“ Please Don’t Power Off ”
แล้วปล่อยครับ



3

ต่อจากขั้นตอนที่ 2 ให้รอสักครู่
จนกล้องพูดว่า


System Starting up wait to be configure

เริ่มทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง




4

กดปุ่ม +
click + button to add device



5

กดเลือก
“ตกลง”




6

ใส่ชื่อ/รหัสผ่าน WiFi
สัญญาณ 2.4G ให้ถูกต้อง
แล้ว “ยืนยัน” ครับ




7

รอสักครู่ครับ..
ระบบกำลังสแกนหาอุปกรณ์




8

ตั้งชื่อกล้อง
แล้วกดบันทึกครับ




9

SD Card จะใส่หรือไม่ใส่
กด “ถัดไป” ครับ




10

ให้ กด “Done” ได้เลยครับ




11

เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สามารถเข้าดูกล้อง
แล้วเข้าที่ “ตั้งค่า”




12

กดเข้าที่ “เกี่ยวกับอุปกรณ์”



13

เลื่อนลงมาด้านล่าง
ให้กด ที่ ลูกศรทางขวา
ของ “รหัสผ่านอุปกรณ์”



14

ตั้งใหม่ทั้ง Username และ Password
เมื่อเสร็จแล้วให้ กด
“ยืนยันการเปลี่ยนแปลง”

