



เช็คสัญญาณWi-Fi ในมือถือก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง ให้เป็นสัญญาณ 2G หรือ 2.4GHz เท่านั้น



2.4G
ใช้ได้



5G
ใช้ไม่ได้

ดาวโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน iCSee

สามารถกดค้นหาแอปได้ที่ Plasytore/Appstore
พิมพ์คำว่า “ iCSee ”



ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย LINE

จากนั้นยืนยันและอนุญาตทุกขั้นตอน

การเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม

Welcome!

ไทย +66 >

ชื่อผู้ใช้/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

ฉันได้อ่านและยอมรับ (ข้อตกลงการให้บริการ) และ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

เข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการอื่น



ใส่เมมโมรี่การ์ด ลงไปให้ถูกต้อง
(ตามภาพตัวอย่างครับ)

กดลงไปให้มีเสียงดัง กรึ๊ก เพื่อล็อก





1

เสียบปลั๊กกับกล่อง รอสักครู่จนกล่องหยุดนิ่ง
แล้วพูดประโยคนีจบ

“ System Stating Up Wait to be Config Here ”

*** ถ้ากล่องพูดประโยคนี ***

ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4 ได้เลยครับ



2

ใช้คีย์หนีบกระดาษหรือลวด กดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านบน
กดค้างไว้จนกว่าจะพูดจบประโยคลงท้ายว่า

“ Please Don't Power Off ”

แล้วปล่อย

(ปุ่มรีเซ็ตกล่องจะอยู่ข้างๆช่องแรมโมริ์การ์ดครับ)




3

รออีกสักครู่... จนกว่ากล้องจะพูดคำว่า
“ System Stating Up Wait to be Config Here ”
อีกครั้ง...



4


กดปุ่มตัวบวก
Click + Button to add device



5


กดเลือก

“ VIOT Station ”




6

กด Next
1 ครั้ง



7

กดเลือก
Wireless Connection
แล้วกด Next




8

ใส่ชื่อและรหัสผ่าน
WIFI (2.4G) ให้ถูกต้อง
แล้วกด ยืนยัน ครับ




9

กด
ยืนยัน




10

แล้วรอสักครู่ครับ...
ระบบกำลังสแกนตรวจจับอุปกรณ์




11

เมื่อสแกนหากกล้องเจอแล้ว
ให้ตั้งพาสเวิร์ดที่จำง่าย ๆ
เช่น “ Youcamera123 ”



12

ตั้งชื่อกล้องตามใจท่าน
เสร็จแล้วกด บันทึก




13

SD CARD จะใส่หรือไม่ใส่
กด ขั้นตอนต่อไปได้ครับ




14

กด
Done




15

เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ
กดเข้าไปดูกล้องได้เลยครับ



วิธีเช็คสัญญาณไวไฟ ณ จุดที่ต้องการติดตั้งนั้น

ให้นำมือถือเชื่อมต่อกับ wifi บ้านที่เป็นช่องสัญญาณ 2.4g นะครับ
จากนั้นนำมือถือเดินไปบริเวณจุดที่ต้องการติดตั้ง แล้วให้สังเกตคลื่นสัญญาณ
บนมือถือครับ ว่าสัญญาณตรงนั้นขึ้นกี่ขีด



บริเวณจุดที่ติดตั้งกล่อง ไม่ควรต่ำกว่าสองขีด

จุดไหนสัญญาณขึ้นแค่ขีดเดียว ไม่แนะนำให้ติดตั้งกล่องบริเวณนั้นนะครับ
